



Door Entry
CLASS 100X



344682

344672

344652

344692

Διαστάσεις, σελ. 361

Αρ. καταλ. **Οθόνη Class 100 X16E με Wi-Fi**

344682 Έγχρωμη LCD οθόνη 5" χωρίς ακουστικό (hands free)
 Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνομιλίας και 2 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς και την έναυση της κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών
 5 επιπλέον προγραμματιζόμενα πλήκτρα ανάλογα με τις επιθυμητές λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, φωτισμός κλιμακοστασίου, κλπ).
 Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης και μελωδίας ήχου κλήσης από το πλαίσιο μπουτόν τύπου joystick.
 Διαθέτει σύνδεση Wi-Fi, χάρη στην οποία μπορεί να συνδεθεί μέσω της δωρεάν εφαρμογής Door Entry Class 100X (διαθέσιμη για Android και iOS) με smartphone, από το οποίο είναι δυνατός ο έλεγχος των λειτουργιών της θυροτηλεόρασης (αποδοχή κλήσεων, άνοιγμα της κλειδαριάς, ενεργοποίηση του φωτισμού κλιμακοστασίου, κυκλική εναλλαγή των καμερών και άλλα).
 Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα (2 x αρ. καταλ. 344692)

Αρ. καταλ. **Οθόνη Class 100 V16B**

344652 Έγχρωμη LCD οθόνη 5" χωρίς ακουστικό (hands free)
 Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνομιλίας και 2 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς και την έναυση της κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών
 1 επιπλέον προγραμματιζόμενο πλήκτρο ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, φωτισμός κλιμακοστασίου, κλπ).
 Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης και μελωδίας ήχου κλήσης από το πλαίσιο μπουτόν τύπου joystick.
 Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα (2 x αρ. καταλ. 344692)

Οθόνη Class 100 V16M

344625 Έγχρωμη LCD οθόνη 4,3" με ακουστικό
 Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς και την έναυση της κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών και 1 επιπλέον προγραμματιζόμενο πλήκτρο ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, φωτισμός κλιμακοστασίου, κλπ).
 Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας και έντασης ήχου κλήσης
 Το ακουστικό διαθέτει μαγνήτες για εύκολο κράτημα.
 Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα (2 x αρ. καταλ. 344692)

Οθόνη Class 100 V16E

344672 Έγχρωμη LCD οθόνη 5" χωρίς ακουστικό (hands free)
 Διαθέσιμα πλήκτρα: 2 πατητά πλήκτρα για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συνομιλίας και 2 πλήκτρα αφής για τον έλεγχο κλειδαριάς και την έναυση της κάμερας/κυκλική εναλλαγή καμερών
 5 επιπλέον προγραμματιζόμενα πλήκτρα ανάλογα με τις επιθυμητές λειτουργίες (π.χ. ενδοεπικοινωνία, επιπλέον κλειδαριά, φωτισμός κλιμακοστασίου, κλπ)
 Δυνατότητα ρύθμισης χρώματος, φωτεινότητας, αντίθεσης, έντασης και μελωδίας ήχου κλήσης από το πλαίσιο μπουτόν τύπου joystick.
 Τοποθέτηση επίτοιχη με τη βάση που περιέχεται στη συσκευασία και επιτραπέζια με το κατάλληλο εξάρτημα (2 x αρ. καταλ. 344692)

Εξάρτημα για επιτραπέζια τοποθέτηση

344692 Εξάρτημα για την επιτραπέζια τοποθέτηση όλων των οθονών και των θυροτηλεφώνων της σειράς Class100^{NEW}